

PULITORI



SCIOGLIE RAPIDAMENTE
I RESIDUI DI CAFFÈ



PERMETTE UNA
MANUTENZIONE
SEMPLICE E VELOCE



SICURO PER
L'OPERATORE



CLEAN CAFF

DETERGENTE PER FILTRI E BRACCETTI
DI MACCHINE DA CAFFÈ

pH 13

H.A.C.C.P.



A COSA SERVE

Speciale detergente liquido per la pulizia veloce di filtri e braccetti delle macchine da caffè. Scioglie istantaneamente ogni incrostazione di grasso cotto e carbonizzato del caffè. Permette una manutenzione semplice e veloce, efficace anche in parti inaccessibili alle mani o agli scovolini, evitando che sporco e grasso condizionino l'aroma del caffè.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Versare 25 ml nel filtro cieco e aprire l'erogatore per alcuni secondi. Per lavaggi in immersione utilizzare diluito al 4%.

COME SI UTILIZZA

Per la pulizia di filtri e braccetti versare il prodotto puro nel filtro cieco, aprire l'erogatore per alcuni secondi, richiudere ripetendo l'operazione finché non esce acqua pulita. Procedere con abbondante risciacquo. Per la pulizia di parti mobili utilizzare il prodotto diluito in acqua bollente immergendo le parti da trattare. Quindi procedere con abbondante risciacquo.



| | |
|-------------------|---------------|
| Formato | 1000 ml |
| Pezzi per cartone | 6 |
| Conf. per strato | 20 |
| Conf. per pallet | 80 |
| Codice EAN | 8007134824917 |